

Дополнительный датчик наличия сети 220В

для системы мониторинга

EctoControl Версия 3.0

Включите датчик в розетку, используя вилку датчика.
Перед настройкой подключите датчик к включенной системе в разъемы Д1, Д2, Д3, Д4 или Д5.

Настройка системы для оповещения о факте отключения питания:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 071.

Текст SMS: 071

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 072.

Текст SMS: 072

Если датчик подключен в разъем Д3:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 073.

Текст SMS: 073

Если датчик подключен в разъем Д4:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 074.

Текст SMS: 074

Если датчик подключен в разъем Д5:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 075.

Текст SMS: 075

После отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Как только датчик работает, Вам придет оповещение о тревоге.

** Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля, отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.*

(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Сразу после активации датчика в SMS-отчете появится имя датчика "ДопПитание". Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "ДопПитание" показывалось иное слово, отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, буква латинского алфавита, соответствующая разъему, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: **:a Имя**

Для разъема Д2

Текст SMS: **:b Имя**

Для разъема Д3

Текст SMS: **:c Имя**

Для разъема Д4

Текст SMS: **:d Имя**

Для разъема Д5

Текст SMS: **:e Имя**

Получите ответ системы, готово.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва
✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru